




NL

SAFE AGE



PREMIUM ROLLATOR



GEBRUIKSAANWIJZING

TECHNISCHE INFO


Breedte tussen de handvaten	50 cm
Totale breedte	61,5 cm
Totale diepte	70 cm
Zitvlak	46 x 25 cm
Zithoogte	55 cm
Hoogteverstelling van de handvaten	82-95 cm
Max. Gewicht van de gebruiker	136 kg
Gewicht	6,8 kg

MONTAGEHANDLEIDING

1. Verwijder de verpakking. Figuur 1 toont de rollator in opgevouwen toestand. Bevestig eerst de voorwielen met de kartelschroeven zoals getoond in figuur 2.




2. Til de achterbuizen op zoals hieronder weergegeven en maak de achterpoten vast met de drukknoppen. Zorg er altijd voor dat de drukknoppen in de juiste positie zijn geklikt.



VERSTELBARE HANDVATEN


De handvaten van de rollator zijn in hoogte verstelbaar en kunnen dus aan de hoogte van de gebruiker worden aangepast. Druk de drukknop naar binnen en verschuif de buis gepast. Herhaal dit voor de andere kant en zorg vóór gebruik dat beide handgrepen vastzitten en zijn ingesteld op dezelfde hoogte.



De drukknop moet zich aan de andere kant in dezelfde positie bevinden.

GEBRUIK EN AANPASSING VAN DE REM

1. Trek de hendel naar boven om de rollator langzaam tot stilstand te brengen.
2. Druk de remhendel omlaag om de achterwielen vast te zetten. Trek de remhendel naar boven om de remmen te lossen.
3. Gebruik de rem vóór gebruik van de rollator en controleer of de rollator niet kan worden bewogen.



Contraemoer

Instelschroef

Om de spanning te verhogen draait u de instelschroef in tegengestelde richting en houdt u deze vast aan de andere kant. Dan verstelt u de contraemoer in tot aan de aanslag. Wanneer de rem te licht is ingesteld, werkt deze nauwelijks of niet.

ONDERHOUD

De kabels kunnen na verloop van tijd (te) los worden. Als ze niet kunnen worden bijgesteld, dienen ze te worden vervangen. Neem hiervoor contact op met uw lokale dealer. Controleer voor elk gebruik of de wielen goed vastzitten. Controleer ook of de rem naar behoren werkt en handvatten en kartelschroeven vast zitten. Als een onderdeel van de rollator losgekomen is of onveilig lijkt, mag de rollator niet verder worden gebruikt en moet hij door een specialist worden gecontroleerd.

ONDERHOUDSSHEMA

Wekelijks

- Controle van de remfunctie
- Controleer schroeven en moeren voor alle wielen en rollen

Regelmatig

- Controleer de handvaten op slijtage
- Controleer of de kartelschroeven aan het frame vastzitten
- Controleer of de moeren aan de vooren achteras vastzitten
- Controleer of de banden versleten zijn of barsten vertonen

Jaarlijks

- Laat uw rollator eenmaal per jaar door uw dealer onderhouden en schoonmaken

Te onderhouden onderdelen




- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| • Wielen | • Handvaten | • Remkabels |
| • Remhendel | • Lager | • Schroeven |

REINIGEN

Uw rollator kan worden gereinigd met een vochtige doek of spons en een warm sopje. Gebruik ev. antibacteriële huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Droog de handvaten en zitting (indien voorhanden) goed na het schoonmaken, om afglijden tijdens het gebruik te voorkomen. Gebruik geen schurende sponzen of schrapers, omdat ze het oppervlak kunnen beschadigen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN!

1. Max. laadvermogen 136 kg
2. Ga NIET op de rollator staan.
3. Beide handvaten moeten op dezelfde hoogte ingesteld zijn.
4. Laat u bij het instellen van de juiste hoogte bijstaan door verplegend personeel of een dealer.
5. Houd altijd een veilige afstand van andere personen.
6. Delen van de rollator kunnen schade aan andere voorwerpen veroorzaken.
7. Probeer niet om de rollen of wielen van uw rollator zelf te vervangen. Wend u bij schade tot een erkende reparatiewerkplaats.
8. Zorg er voor gebruik van de rollator voor dat hij volledig opengeklapt is (uitklapstang is in rechte positie)



INLEIDING

De rollators zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en voorzien van een zitting, boodschappentas en parkeerremmen. De handgrepen zijn in hoogte verstelbaar en de rollator kan eenvoudig worden ingeklapt met het oog op transport en opslag.

GEBRUIKSDOEL

De rollator is ontworpen als een looprek met zitmogelijkheid en voorzien van een boodschappentas voor kleine items en is bedoeld voor gebruik door personen met beperkte mobiliteit en het hieronder aangegeven maximumgewicht op effen oppervlakken binnen en buiten. De gebruikers moeten beschikken over de nodige fysieke, visuele en cognitieve vaardigheden om de rollator veilig te gebruiken. Als u niet zeker bent, neem dan contact op met uw dealer of arts. Om mogelijke verwondingen van zichzelf en van anderen en van schade aan de rollator en andere items te voorkomen, is het belangrijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies in deze handleiding leest en begrijpt voordat hij/zij de rollator gebruikt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Deze rollator is een loophulp en ondersteunt de gebruiker bij de veilige voortbeweging, doordat het hoofdgewicht wordt gelegd op de handgrepen van de rollator die zich vóór de gebruiker bevindt. Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik van de rollator.



BELANGRIJK

- 1 Zorg ervoor dat de parkeerrem in werking is gesteld als de rollator niet in gebruik is.
- 2 Controleer voor gebruik of alle rollen en wielen vast zitten.
- 3 Controleer de werking van de remmen.
- 4 Controleer of de drukknoppen voor de hoogterestelling vast zitten.
- 5 Zorg ervoor dat de rollator volledig uitgeklapt is.
- 6 Let bij het dragen van de opgevouwen rollator op de omgeving.
- 7 Grijp niet in het klapmechanisme; u kunt klem komen te zitten.




BELANGRIJK

- 1 Gebruikt de rollator niet om mensen te vervoeren. Hij is geen rolstoel.
- 2 Ga niet op de rollator zitten zonder dat de parkeerrem is aangetrokken. De rollator kan weggrollen en u en anderen verwonden.
- 3 Laat u niet op de zitting van de rollator vallen, maar neem altijd langzaam en beheerst op de zitting plaats. Indien nodig, vraag anderen om hulp.
- 4 Hang geen voorwerpen aan de remhendel of de handvaten. Dit kan de remfunctie en/of de stabiliteit van de rollator belemmeren.

We hebben ons er op alle mogelijke manieren voor ingespannen om ervoor te zorgen dat de rollator een veilige en betrouwbare hulp is, indien u de veiligheidsinstructies naleeft.

ONDERDELEN



1. Rugleuning
2. Boodschappentas
3. Snelspan Schroef
4. Voorvork
5. Wielen met een diameter van 20 cm
6. Handvaten
7. Instelbare rem
8. Zitvlak
9. Drukknop voor hoogteverstelling
10. Drukknop voor het verwijderen van de achterste buis

Uw rollator heeft verschillende onderdelen. Maak u met deze componenten vertrouwd voordat u deze handleiding leest. Wij behouden ons veranderingen in de constructie en technische gegevens voor.



SAFE AGE

Veiligheid, Comfort en vrijheid






SAFE AGE



EN

SAFE AGE



PREMIUM ROLLATOR



USER MANUAL

SPECIFICATION


Width inside handgrips	50 cm
Overall width	61,5 cm
Overall depth	70 cm
Seat Area	46 x 25 cm
Seat Height	55 cm
Adjustable handle height	82-95 cm
Max. user weight	136 kg
Weight	6,8 kg

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Remove all the packaging. The rollator will be folded as figure 1 shown. Firstly, you should assemble the front wheel with the screw, as figure 2 shown.




2. Taking up the rear tube as shown below and secure the legs with the spring bottom. Always take care to ensure the spring bottom locks in the right position.



HANDLE ADJUSTABLE


The rollator's handles can be adjusted in height to suit different users. Simply depress the spring button and set to the desired height. Repeat for the opposite side and make sure that both handles are secure and set at the same height before use.



BRAKE OPERATION & ADJUSTMENT

1. Pull up on brake handle lever to slow the rollator
2. Push down on the brake handle lever to lock the rear wheels, pull up on the brake lever handle to release the lock
3. Brakes must be applied in the lock position when the seat is going to be used, pre check the lock by pushing forward on the rollator.

Brake adjustment is carried out as follows:



Lock nut

Turn the adjust screw anti-clockwise to increase the tension then lock the adjustment locking nut clockwise whilst holding the adjuster screw stationary. Brake adjustment reduced to allow light pressure may be ineffective on the brake position.

Adjustment screw

MAINTENANCE

Over a period of time the brake cables may stretch, and if no further adjustments can be made the cables should be replaced. Seek the help of your dealer when replacing brake cables. The castors should be checked that they are secure each time before using the rollator. Also, check the brakes operate correctly and the handles and hand knobs are secure. Should any part of the rollator appear loose or insecure discontinue use until it is inspected by an authorised dealer. The following shows maintenance schedule:

Weekly

- Check brake for malfunction
- Check all wheels and castors for loose bolts and nuts and knobs

Periodically

- Check handgrips for wear
- Check frame bolts are secure
- Check front and rear axle bolts are secure
- Check tyres for wear or cracks

Yearly

- Once a year take your rollator to an authorised repairer for a full check, clean, service and lubrication of all moving parts

Serviceable Components




- Räder • Wheels • Hand grips
- Brake Cables • Brake Lever • Bearings
- Knobs

CLEANING

Your rollator can be cleaned with a damp cloth or sponge and warm soapy water. Domestic anti-bacterial surface cleaners may be used if required. Care should be taken not to leave any cleaning residues on the handgrips or seat (where fitted) which may leave them slippery when used. Do not use scouring pads or scrapers as this may damage surface coatings.

WARNINGS!

1. Maximum working limit 130 kg
2. Do NOT stand on this product.
3. Ensure both push handles are adjusted to the same height
4. Seek advice from a trained health care professional or approved Freedom Healthcare dealer for height adjustment of this product.
5. Always maintain a safe distance between your rollator and other pedestrians or objects.
6. Some components may cause harm or damage when they come into contact with other objects.
7. Do not attempt to replace the wheels or castors of your rollator. If they are faulty or require replacement please contact an authorised repairer.
8. Ensure that your rollator is opened fully (folding scissor arm is straight) before using it.



INTRODUCTION

The rollators are manufactured from high quality materials and includes seat, bag and locking brakes. The handles are adjustable in height and the rollator folds easily for transport or storage.

INTENDED USE

Designed to assist the user to walk, rest and carry small items of shopping for both indoor and outdoor use on flat surfaces by a single individual with limited mobility with a maximum weight as shown below. The intended user should possess the necessary physical, visual and cognitive skills to operate the rollator safely. If you have any doubt, please consult your dealer/prescriber. It is important that the user reads and understands the safety advice given within this manual before attempting to operate the product to avoid possible injury to the user or bystanders and avoid damage to the rollator or surrounding property.

SAFTY ADVICE

This rollator is designed to be used as a mobility aid, creating a natural gate as the user walks securely with their primary weight between the handlebars with the unit in front of the user. Read this manual carefully before using your rollator.



DO

- 1 Always ensure the brakes are in the locked position if the rollator is left unattended
- 2 Check all castors and wheels are secure before use
- 3 Check the brakes are functioning properly (4) Check handle height adjustment hand knobs are secure before use
- 5 Check the rollator is fully unfolded
- 6 Take care when carrying the rollator when folded.
- 7 Keep your hands away from the folding mechanism to prevent any risk of pinching.




DO NOT

- 1 Use the rollator as an aid to transport persons, it is not designed as a complete wheelchair
- 2 Sit on the rollator if the brakes are not locked, this could cause the rollator to move resulting in injury to the user or other persons
- 3 'Drop' into the seat of the rollator, always sit into the rollator in a smooth, controlled motion. Seek assistance if necessary.
- 4 Hang objects on the brake levers or handgrips. This could affect brake operation and/or stability of the rollator.

Every care has been taken to ensure that your rollator will give you safe, reliable service provided you adhere to the advice given above.

LIST OF COMPONENTS



1. Backrest
2. Shopping bag
3. quick-release locking screw
4. Front fork
5. 8" wheel
6. Pushhandles
7. Adjustable parking/running brake
8. Seat area
9. Spring bottom for handle height adjustment
10. Spring bottom for taking out the rear tube

Your rollator is equipped with various components, You should know these components and parts before proceeding to read this user manual. Designed and specifications could be changed without further notices



SAFE AGE

Safety, Comfort, and Freedom






SAFE AGE



DE

SAFE AGE



PREMIUM ROLLATOR



BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN


Breite zwischen den Handgriffen	50 cm
Gesamtbreite	61,5 cm
Gesamttiefe	70 cm
Sitzfläche	46 x 25 cm
Sitzhöhe	55 cm
Höhenverstellung der Handgriffe	82-95 cm
Max. Gewicht der Benutzer	136 kg
Gewicht	6,8 kg

MONTAGEANLEITUNG

1. Verpackungsmaterial entfernen. Abbildung 1 zeigt den Rollator im zusammengeklapptem Zustand. Befestigen Sie zuerst die Vorderräder mit den Rändelschrauben, wie in Abbildung 2 dargestellt.




2. Heben Sie die hinteren Rohre wie unten dargestellt an und sichern Sie die hinteren Beine mit den Druckknöpfen. Vergewissern Sie sich stets, dass die Druckknöpfe in der richtigen Position eingerastet sind.



VERSTELLBARE HANDGRIFFE

Die Handgriffe des Rollators sind höhenverstellbar und können somit der Körpergröße der Benutzer angepasst werden. Drücken Sie den Druckknopf nach innen und verschieben Sie das Rohr entsprechend. Wiederholen Sie dies für die andere Seite und vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass beide Griffe festsitzen und auf die gleiche Höhe eingestellt sind.


Der Druckknopf muss sich auf der anderen Seite in der gleichen Position befinden.



BETÄTIGUNG UND EINSTELLUNG DER BREMSE

1. Bremshebel nach oben ziehen, um den Rollator langsam zum Stehen zu bringen.
2. Bremshebel nach unten drücken, um die hinteren Räder festzusetzen. Bremshebel nach oben ziehen, um die Bremse zu lösen.
3. Bremse vor Benutzung des Rollators betätigen und überprüfen, dass der Rollator nicht bewegt werden kann

**Bremse
einstellen:**



Einstellschraube

Kontermutter

Zum Erhöhen der Spannung Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen und festhalten. Dann Kontermutter im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag verstellen. Bei zu leichter Einstellung der Bremse ist keine Bremswirkung vorhanden.

WARTUNG

Die Seilzüge können im Laufe der Zeit locker werden. Wenn sie nicht weiter verstellt werden können, sollten die Seilzüge ausgetauscht werden. Wenden Sie sich zu diesem Zweck an Ihren Fachhändler. Prüfen Sie die vor jeder Benutzung die Räder auf festen Sitz. Überprüfen Sie auch, dass die Bremse richtig funktioniert und Handgriffe und Rändelschrauben festsitzen. Sollte sich ein Teil des Rollators gelockert haben oder unsicher erscheinen, darf der Rollator nicht weiter benutzt werden und muss von einem Fachhändler überprüft werden lassen.

WARTUNGSPLAN

Wöchentlich

- Funktionsprüfung der Bremse
- Festen Sitz der Schrauben und Muttern für alle Rollen und Räder prüfen

Regelmäßig

- Handgriffe auf Verschleiß prüfen
- Rändelschrauben am Rahmen auf festen Sitz prüfen
- Muttern an der Vorder- und Hinterachse auf festen Sitz prüfen
- Prüfen, ob Reifen abgenutzt sind oder Risse aufweisen

Jährlich

- Lassen Sie Ihren Rollator einmal im Jahr von Ihrem Händler warten und reinigen

Zu wartende Teile




- | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|
| • Räder | • Handgriffe | • Seilzüge der Bremse |
| • Bremshebel | • Lager | • Schrauben |

REINIGEN

Ihr Rollator kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und warmem Seifenwasser gereinigt werden. Ggf. antibakterielle Haushaltsreiniger verwenden. Handgriffe und Sitz (falls vorhanden) nach dem Reinigen sorgfältig abtrocknen, um Abrutschen bei der Benutzung zu verhindern. Keine Scheuerschwämme oder Schaber verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

WARNHINWEISE!

1. Max. Tragfähigkeit 136 kg
2. Stellen Sie sich NICHT auf den Rollator.
3. Beide Handgriffe müssen auf die gleiche Höhe eingestellt sein.
4. Lassen Sie sich bei der Einstellung der richtigen Höhe von Pflegepersonal oder einem Fachhändler helfen
5. Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein.
6. Teile des Rollators können Beschädigungen von anderen Gegenständen hervorrufen.
7. Versuchen Sie nicht, die Rollen oder Räder Ihres Rollators selbst auszutauschen. Wenden Sie sich bei Beschädigung an eine zugelassene Reparaturwerkstatt.
8. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Rollator voll aufgeklappt ist (Klappstange ist in gerader Position)



EINLEITUNG

Die Rollatoren sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einem Sitz, einer Einkaufstasche und Feststellbremsen ausgestattet. Die Handgriffe sind höhenverstellbar und der Rollator kann für den Transport und die Lagerung einfach zusammengeklappt werden.

VERWENDUNGSZWECK

Der Rollator ist als Gehhilfe mit Sitzmöglichkeit konzipiert und mit einer Einkaufstasche für kleine Gegenstände ausgestattet. Er ist für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkter Mobilität und dem unten angegebenen maximalen Benutzergewicht auf ebenen Flächen im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Die Benutzer müssen über die erforderlichen körperlichen, visuellen und kognitiven Fähigkeiten verfügen, um den Rollator sicher zu verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Arzt. Um mögliche Verletzungen bei sich selbst oder anderen sowie Schäden am Rollator und an anderen Gegenständen zu vermeiden, ist es wichtig, dass der Benutzer die Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung liest und versteht, bevor er den Rollator benutzt.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieser Rollator ist eine Gehhilfe und unterstützt den Benutzer bei der sicheren Fortbewegung, indem das Hauptgewicht auf die Handgriffe des Rollators verlagert wird, die sich vor dem Benutzer befinden. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Rollator benutzen.



WICHTIG

1. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse aktiviert ist, wenn der Rollator nicht in Gebrauch ist.
2. Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Rollen und Räder fest sitzen.
3. Überprüfen Sie die Funktion der Bremsen.
4. Überprüfen Sie, ob die Druckknöpfe zur Höhenverstellung fest sitzen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Rollator vollständig ausgeklappt ist.
6. Achten Sie beim Tragen des zusammengeklappten Rollators auf die Umgebung.
7. Greifen Sie nicht in den Klappmechanismus; es besteht Quetschgefahr.




WICHTIG

1. Verwenden Sie den Rollator nicht, um Personen zu transportieren. Er ist kein Rollstuhl.
2. Setzen Sie sich nicht auf den Rollator, ohne dass die Feststellbremse angezogen ist. Der Rollator kann wegrollen und Sie oder andere verletzen.
3. Lassen Sie sich nicht auf den Sitz des Rollators fallen, sondern setzen Sie sich immer langsam und kontrolliert hin. Falls nötig, bitten Sie andere um Hilfe.
4. Hängen Sie keine Gegenstände an den Bremshebel oder die Handgriffe. Dies kann die Bremsfunktion und/oder die Stabilität des Rollators beeinträchtigen.

Wir haben uns auf alle möglichen Arten bemüht sicherzustellen, dass der Rollator eine sichere und zuverlässige Hilfe ist, sofern Sie die Sicherheitsanweisungen befolgen.

ONDERDELEN



1. Rückenlehne
2. Einkaufstasche
3. Schnellspannschraube
4. Vorderradgabel
5. Räder mit einem Durchmesser von 20 cm
6. Handgriffe
7. Einstellbare Bremse
8. Sitzfläche
9. Druckknopf zur Höhenverstellung
10. Druckknopf zum Entfernen des hinteren Rohrs

Ihr Rollator besteht aus verschiedenen Teilen. Machen Sie sich mit diesen Komponenten vertraut, bevor Sie diese Anleitung lesen. Wir behalten uns Änderungen in der Konstruktion und den technischen Daten vor.



Sicherheit, Komfort und Freiheit






SAFE AGE



FR

SAFE AGE



Déambulateur Premium



MODE D'EMPLOI

DONNÉES TECHNIQUES


Largeur entre les poignées	50 cm
Largeur totale	61,5 cm
Profondeur totale	70 cm
Surface d'assise	46 x 25 cm
Hauteur d'assise	55 cm
Réglage en hauteur des poignées	82-95 cm
Poids maximal de l'utilisateur	136 kg
Poids	6,8 kg

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Retirez le matériau d'emballage. L'illustration 1 montre le déambulateur en position pliée. Fixez d'abord les roues avant à l'aide des vis moletées, comme indiqué sur l'illustration 2.




2. Soulevez les tubes arrière comme illustré ci-dessous et fixez les pieds arrière à l'aide des boutons-pression. Assurez-vous toujours que les boutons-pression sont correctement enclenchés.



POIGNÉES RÉGLABLES

Les poignées du déambulateur sont réglables en hauteur et peuvent ainsi être adaptées à la taille de l'utilisateur. Appuyez sur le bouton-pression vers l'intérieur et ajustez le tube en conséquence. Répétez l'opération de l'autre côté et assurez-vous avant utilisation que les deux poignées sont bien fixées et réglées à la même hauteur.




Le bouton-pression doit se trouver dans la même position de l'autre côté.

BETÄTIGUNG UND EINSTELLUNG DER BREMSE

1. Tirez le levier de frein vers le haut pour arrêter lentement le déambulateur.
2. Appuyez le levier de frein vers le bas pour bloquer les roues arrière. Tirez le levier vers le haut pour libérer le frein.
3. Actionnez le frein avant d'utiliser le déambulateur et vérifiez que celui-ci ne peut pas être déplacé.

**Réglage
du frein :**



Vis de réglage

Contre-écrou

Pour augmenter la tension, tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et maintenez-la en position. Ensuite, serrez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Si le frein est réglé trop légèrement, aucun effet de freinage ne sera présent.

ENTRETIEN

Les câbles peuvent se détendre avec le temps. S'ils ne peuvent plus être réglés davantage, ils doivent être remplacés. Veuillez contacter votre revendeur spécialisé à cet effet.

Avant chaque utilisation, vérifiez que les roues sont bien fixées.

Assurez-vous également que le frein fonctionne correctement et que les poignées ainsi que les vis moletées sont bien serrées.

Si une partie du déambulateur est desserrée ou semble instable, le déambulateur ne doit pas être utilisé et doit être contrôlé par un revendeur spécialisé.

PLAN D'ENTRETIEN

Hebdomadaire

- Vérification du bon fonctionnement du frein
- Vérifier le serrage des vis et des écrous de toutes les roulettes et roues

Régulièrement

- Vérifier l'usure des poignées
- Vérifier le serrage des vis moletées sur le cadre
- Vérifier le serrage des écrous sur les essieux avant et arrière
- Vérifier si les pneus sont usés ou présentent des fissures

Annuellement

- Faites entretenir et nettoyer votre déambulateur une fois par an par votre revendeur.

Pièces à entretenir

- | | | |
|--------------|--------------------|------------|
| • Roues | • Leviers de frein | • Poignées |
| • Roulements | • Câbles de frein | • Vis |




NETTOYAGE

Votre déambulateur peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide avec de l'eau tiède savonneuse. Le cas échéant, utilisez des produits ménagers antibactériens.

Après le nettoyage, séchez soigneusement les poignées et le siège (le cas échéant) afin d'éviter tout risque de glissement lors de l'utilisation. N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de grattoirs, car ils pourraient endommager la surface.

AVERTISSEMENTS :

1. Capacité de charge maximale : 136 kg
2. NE PAS se tenir debout sur le déambulateur.
3. Les deux poignées doivent être réglées à la même hauteur.
4. Faites-vous aider par un professionnel de santé ou un revendeur spécialisé pour régler la hauteur correcte.
5. Maintenez toujours une distance de sécurité avec les autres personnes.
6. Certaines parties du déambulateur peuvent être endommagées par d'autres objets.
7. N'essayez pas de remplacer vous-même les roulettes ou les roues du déambulateur. En cas de dommage, adressez-vous à un atelier de réparation agréé.
8. Avant utilisation, assurez-vous que le déambulateur est complètement déplié (la barre de pliage doit être en position droite).



INTRODUCTION

Les déambulateurs sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et sont équipés d'un siège, d'un sac de courses et de freins de stationnement. Les poignées sont réglables en hauteur et le déambulateur peut être facilement plié à l'aide de la sangle pour le transport et le rangement.

UTILISATION PRÉVUE

Le déambulateur est conçu comme une aide à la marche avec possibilité de s'asseoir et est équipé d'un sac de courses pour les petits objets. Il est destiné à être utilisé par des personnes à mobilité réduite, jusqu'au poids maximal indiqué, sur des surfaces planes, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les utilisateurs doivent disposer des capacités physiques, visuelles et cognitives nécessaires pour utiliser le déambulateur en toute sécurité. En cas de doute, contactez votre revendeur ou votre médecin.

Afin d'éviter toute blessure pour vous-même ou pour autrui, ainsi que tout dommage au déambulateur ou à d'autres objets, il est important que l'utilisateur lise et comprenne les consignes de sécurité contenues dans ce manuel avant d'utiliser le déambulateur.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce déambulateur est une aide à la marche qui soutient l'utilisateur lors de déplacements sécurisés, car le poids principal est supporté par les poignées situées devant l'utilisateur. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le déambulateur.



IMPORTANT

1. Assurez-vous que le frein de stationnement est activé lorsque le déambulateur n'est pas utilisé.
2. Avant utilisation, vérifiez que toutes les roulettes et roues sont bien fixées.
3. Vérifiez le bon fonctionnement des freins.
4. Assurez-vous que les boutons-pression du réglage en hauteur sont bien enclenchés.
5. Assurez-vous que le déambulateur est complètement déplié.
6. Faites attention à votre environnement lorsque vous portez le déambulateur plié.
7. Ne mettez pas les mains dans le mécanisme de pliage : risque de pincement.




IMPORTANT

1. N'utilisez pas le déambulateur pour transporter des personnes. Ce n'est pas un fauteuil roulant.
2. Ne vous asseyez pas sur le déambulateur sans avoir enclenché le frein de stationnement. Le déambulateur pourrait rouler et provoquer des blessures à vous-même ou à d'autres personnes.
3. Ne vous laissez pas tomber sur le siège du déambulateur. Asseyez-vous toujours lentement et de manière contrôlée. Si nécessaire, demandez de l'aide.
4. N'accrochez aucun objet au levier de frein ni aux poignées. Cela pourrait nuire à la fonction de freinage et/ou à la stabilité du déambulateur.

Nous avons mis tout en œuvre pour que le déambulateur soit une aide sûre et fiable, à condition que vous respectiez les consignes de sécurité.

ISTE DES COMPOSANTS



Votre déambulateur comporte différents éléments. Familiarisez-vous avec ces composants avant de lire ce manuel. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception et aux caractéristiques techniques.



SAFE AGE